

Utilisation du tourne-cylindre

Installation

- Couper la machine
- Dévisser le et débrancher le souffleur d'air (laisser le tuyau trainer)

Enlever ou soulever le souffleur d'air qui risque sinon de **renter en collision** avec les supports de cylindre



- Descendre le plateau et enlever le nid d'abeille
- Installer le tourne-cylindre
- Brancher le tourne-cylindre





- Allumer la machine
- Le Y vient se centrer sur l'axe du tourne-cylindre, pas de calibration nécessaire
- Les boutons haut/bas permettent de tourner. Droite/gauche reste droite/gauche
- Vérifier que l'objet est bien centré sur l'axe, vérifier que le laser ne tape pas les supports du tourne-cylindre

Revision #2

Created 20 March 2025 11:17:31 by admin_idf

Updated 20 March 2025 16:17:37 by admin_idf