

Problèmes et astuces

Broderie

Inkstitch


Le fil n'est pas coupé entre deux zones distantes d'une même couleur

Par défaut, la brodeuse ne coupe pas mais "saute" entre deux zones de même couleur, pour optimiser le temps de production.


Lorsque deux zones sont distantes de plus de quelques mm, on n'a pas envie d'avoir un fil qui traverse une autre zone qui peut être d'une autre couleur.

Ne pas utiliser cette extension avant d'avoir optimisé le chemin de broderie: il faut éviter au maximum les coupes de fil. Vous trouverez dans [optimisation du chemin de broderie](#) l'ensemble des outils qu'Ink/Stitch mets à votre disposition pour vous aider dans votre tâche d'optimisation.

- Ouvrir la fonction de transformation de Saut en Coupe



- Convertir les sauts en coupe en précisant les longueurs de sauts à traiter ou à ne pas convertir




Source : <https://inkstitch.org/fr/docs/commands/#jump-to-trim>

L'aiguille casse trop souvent

- C'est en général parce-qu'il y a trop de densité de fil à l'endroit où elle casse.
- Vérifier qu'il n'y a pas plusieurs zones superposées, ou que la densité de fil de la zone n'est pas trop élevée.

Sur Inkscape la fonction `Chemin > Aplatir` permet de séparer tous les chemins de sorte qu'aucun ne se superpose. Les morceaux de chemins se trouvant sous un autre chemin seront supprimés.



Revision #2

Created 13 March 2025 18:17:03 by admin_idf

Updated 17 March 2025 09:30:06 by admin_idf