

MMT Crysta-Plus M443

La Mitutoyo Coordinate Measuring Machine Crysta-Plus M443 se trouve dans la salle Métro. Les mesures sont récupérées sur l'ordinateur MECA-3.

Déplacement de la machine

- Interrupteurs de verrouillage/déverrouillage pneumatique des axes

Initialisation

- Démarrage de la machine
- Démarrer le PC
- Allumer le UD1 (boitier bleu)
- Vérifier la présence du dongle USB de licence logiciel (MCOSMOS)
- Programme pour initialiser la machine et visualiser les coordonnées des axes

C: \MCOSMOSx64\exe\SposWin64

- Déplacer manuellement la machine pour qu'elle traverse le 0 de chaque axe
- Démarrer MCOSMOS

Etalonnage

0,0

Revision #1

Created 4 April 2024 08:07:36 by admin_idf

Updated 17 December 2024 08:42:05 by admin_idf