


Démarrage

- Allumage
- Rechargement batterie
- Déplacement en Mode Follow-me


Allumage

N° de la tâche	Description de la tâche	Références/Photos
1	Allumer le Sherpa en appuyant sur le bouton Power	 A close-up photograph of the Sherpa B100 control panel. A red circle highlights the power button, which is a small circular button with a power symbol. A red line points from the circle to the button. The panel also features a larger screen and other controls.
2	Attendre quelque dizaines de secondes afin que le sherpa s'allume correctement	 A photograph of the Sherpa B100 control panel. The panel is illuminated with red and blue lights, indicating that the device is powered on. The power button is visible, and the screen shows some initial startup information.
3	Lorsque le sherpa a fini de se lancer une image apparaît sur l'écran. Appuyer sur actualiser et l'image ci-contre apparaît.	 A screenshot of the Sherpa B100 screen. The screen displays a location map with a blue location pin. To the right of the map, there is a logo for 'MAIRIE FOLLIGNY-RE ELAETREY' and some text in French. The screen is framed by a dark border.
4	Pour éteindre le Sherpa, appuyer sur le bouton Power	

Rechargement batterie

N° de la tâche	Description de la tâche	Références/Photos
1	Lorsque vous avez fini d'utiliser le sherpa, vous devez mettre en charge le sherpa s'il est en dessous de 50%.	 A screenshot of the Sherpa control panel. A red circle highlights a battery level indicator showing 41%. Other text on the screen includes 'Passer en AUTOMATIC' and 'MODE FOLLOW-ME EN DEFAULT! Rapprochez-vous du Sherpa. Assurez-vous que le Sherpa est dans une zone autorisée.'
2	Vous trouverez le chargeur en haut dans l'armoire. Pour pouvoir ouvrir l'armoire, il vous faut une clé qui est disponible au département QLIO.	 Two photographs. The top one shows a blue charging station on a shelf in a room, circled in red. The bottom one shows the charging equipment, including cables and a power supply unit, also circled in red.
3	Vous devez sortir la batterie du sherpa. Pour cela, vous prenez la batterie délicatement par la poignée.	 A close-up photograph of a hand pulling the black battery out of the bottom of the white Sherpa device.
4	Une fois le chargeur et la batterie sortie, vous devez les brancher.	 A photograph of the charging station on a desk with the battery connected to it.
5	Une fois la batterie rechargée, vous devrez remettre la batterie dans le sherpa et le chargeur dans l'armoire	

Déplacement en Mode Follow-me

N° de la tâche	Description de la tâche	Références/Photos
10	Appuyer sur un bouton vert. Attenter quelques secondes pour que le sherpa scanne vos pieds.	
20	Une fois le scan terminé, vous pouvez vous déplacer et le sherpa vous suivra. Lorsque vous avez finis de déplacer le sherpa, réappuyer sur le bouton vers.	