


Utilisation de la presse à injecter BabyPlast

1. Caractéristiques

- https://www.babyplast.com/fr/products/babyplast-6-12-standard-4/?_gl=1*1rhb2jc*_up*MQ..*_ga*MTMyOTIzNTM1NC4xNzQ1Mzk3NTg5*_ga_T73KXJ1X2J*MTc0NTM5NzU4OS4xLjAuMTc0NTM5NzU4OS4wLjAuMA.



2. Principe de fonctionnement



Type de plastique : PLA, ABS, PET

3. Procédure d'utilisation

4. Maintenance et actions de nettoyage

Nettoyage de la machine

5. Matériel inclus

6. Arbre des défaillances

Revision #2

Created 23 April 2025 08:39:02 by Vincent Ammovilli

Updated 23 April 2025 09:13:33 by Vincent Ammovilli