


ERP

- [Forcam](#)
- [ERP - Divalto](#)

Forcam


Services Web Forcam Force

NE PAS NAVIGUER AVEC LES FLECHES DU NAVIGATEUR, sinon vous risquez d'être déconnecté de manière intempestive. Utiliser plutôt ma barre de navigation du site




Forcam Force Workbench

- Connexion en http : <http://192.168.3.2:15080/ffworkbench/>
- Identifiants dans le Keepass
- Passer la langue en Anglais car le Français est mal configuré



Lister les utilisateurs

- User Administration --> User Editor
- Cliquer sur Search for User (La loupe) pour afficher tous les utilisateurs existants




Forcam New Office

On peut se connecter en http depuis le navigateur de la VM Forcam (voir ci-dessous) :

- Connexion en http : <http://localhost:19080/ffnewoffice/>
- Identifiants dans le Keepass

Création d'OF :


- Ordonnancement & Planification --> Ordre de fabrication
- Cliquer sur Recherche (la loupe) pour afficher tous les OF



Serveur Forcam

Un serveur Forcam Force est installé dans la salle de serveurs. Il s'agit de :


- Un ordinateur physique administré par le service InfoProx de l'IUT
 - adresse IP 192.168.3.100
 - FORCAM-1
 - Le gestionnaire de VM Hyper-V Démarre automatiquement la VM Forcam
 - Pour modifier dans Hyper-V Paramètres --> Gestion --> Action de démarrage automatique
 - Normalement, pas besoin de se connecter à cette machine physique qui ne fait rien d'autre qu'héberger la VM




Une machine virtuelle (VM) Forcam installée sur le gestionnaire Hyper-V, voir ci-dessous.

Connexion à la machine virtuelle ForcamVM

- Lancer l'application Connexion Bureau à Distance
- Se connecter à 192.168.3.2 ou ForcamVM avec le compte administrateur local



- Tous les services de Forcam Force (_ffxxx) sont en démarrage automatique, si l'un rencontre un problème on peut le redémarrer depuis les Services Windows




- Notons que la VM utilise 32Go de RAM sur 57Go, ce qui me semble excessif pour un serveur qui traite des données texte/nombres.

ERP - Divalto


Lancement de Divalto

- Se connecter à <https://webapp.divaltocloud.com/>
 - Identifiants dans le KeepassXC
 - gauthier.hentz@c699052.divalto.com
- Cliquer sur le Menu



Consultation OF


- Ouvrir Production > O.F. > Consultation OF



Export données Divalto --> Mappsy



Le transfert de données (articles, OF, etc.) de Divalto vers Mappsy se fait via un serveur de fichiers SFTP :

- On génère un export depuis l'interface Divalto dans un dossier du serveur SFTP
 - HLP scrute le dossier à intervalle régulier pour lire les fichiers et en importer les données.
- Compte SFTP fournit à HLP par Divalto :
- ftpsuser01@C699052.divalto.com
 - Chiffrement TLS/SSL explicite
 - ftps.divaltocloud.com
 - port : 21



Définition des fichiers et du dossier d'export OF

- Production > Mises en production > Ordonnancement > Export ordonnancement



- Modifier les noms de fichiers d'export et le répertoire de création des fichiers si besoin :

Actions à lancer

- ☒ Exporter les données OF
- ☒ Exporter les données production
- ☐ Lancer l'ordonnancement

Lancement de l'ordonnancement

Chemin ordonnanceur

Fichier configuration

Export des données OF

Sélections

- ☒ Exporter les articles
- ☒ Prise en compte contrainte date composant sur séquence
- ☒ Filtrer les séquences annulées
- ☐ Exporter les stocks et mouvements pour planification sous contrainte de disponibilité
- ☐ Exporter la maintenance en indisponibilité
- ☒ Filtrer les stocks sur la nature dossier

Horizon d'export

Horizon des mouvements de stock

Horizon d'export maintenance

Noms des fichiers d'export


OF	<input type="text" value="OF.csv"/>
Articles	<input type="text" value="articles.csv"/>
Stock initial	<input type="text" value="stock.csv"/>
Mouvements stock	<input type="text" value="appro.csv"/>
Sorties client	<input type="text" value="sorties.csv"/>
Maintenance	<input type="text" value="maintenance.csv"/>

Répertoire de destination

Répertoire de création des fichiers

Génération du fichier OF

- Se connecter à <https://webapp.divaltocloud.com/>
- Cliquer sur le



- Cliquer sur



- Sélectionner le ou les OF à exporter en utilisant les champs de sélection, par exemple du 01/01/2023 au 31/12/2023
- Cocher ☐ Format XML
- Cliquer dans le champ
- Laisser le nom par défaut OF.txt

Fichier export

☒ Ecraser le fichier existant

Nom du fichier

☒ Format XML

- Lancer l'export en tapant Entrée ou en cliquant sur le Coche

☒

Valider <Entrée>

- Optionnel : enregistrer cette config d'export par défaut en cliquant sur la disquette avec la roue crantée

☒

Gestion des paramètres

Gestion des paramètres
✕

Détail\TF6

Sauvegarder les paramètres

Masque

Utilisateur

Code paramètre

GGEE070

GAUTHIER.HENTZ

IMPLICITE

01/01/1900

à


31/12/9999

Définition du dossier d'échange


- Cliquer sur



- Sélectionner IUT HAGUENAU et cliquer sur Production



- Cliquer sur PDP - Paramétrage
- Sélectionner le champ "Fichiers Interfaces" : DOS_DPROD_INTERFACE
- Taper F9



- Le chemin d'échange est défini ici :
\\ads.divalcloud.com\Sites\699052\training\files\edi\scrut_Production\Channels